



REINIGUNG UND PFLEGE IHRER PSA



Reinigen!

Demontieren



Demontieren Sie gemäß der Gebrauchsanweisung

Desinfizieren



Desinfizieren Sie die PSA mit der empfohlenen Lösung. Lassen Sie die Lösung mindestens 30 Sekunden lang einwirken.

Spülen



Desinfektionslösung mit einem mit Frischwasser angefeuchteten Tuch abwischen.



Trocknen!

Trocknen



Wir empfehlen Ihnen, das Produkt nach der Desinfektion für ca. 6 Std. an der Luft trocknen zu lassen.

Zusammensetzen



Wiederausammenbau gemäß der Gebrauchsanweisung



Prüfen!

Alle PSA sollten täglich vom Träger auf übermäßigen Verschleiß oder Beschädigungen wie Dellen, Risse, Kratzer und Durchdringungen überprüft werden.

Abgenutzte, beschädigte oder defekte Teile sollten nicht weiter verwendet und ersetzt werden.

Bitte beachten Sie, dass jeder Schutzhelm, der einen Aufprall hatte, auch ohne Anzeichen von Schäden ersetzt werden sollte.

Unsere empfohlenen Top-Checks:

- ✓ Auf tiefe Schrammen oder Kratzer prüfen
- ✓ Überprüfen Sie, ob es allgemein im guten Zustand ist
- ✓ Bringen Sie keine ungeprüften Aufkleber oder Farben an bzw. auf
- ✓ Überprüfen Sie, ob Ihre PSA CE-gekennzeichnet ist
- ✓ Überprüfen Sie Ihr Herstellerdatum und das Datum des Nutzungsbeginns
- ✓ Werfen Sie nicht Ihrer PSA unachtsam umher
- ✓ Bei Nichtgebrauch bitte sicher und geschützt aufbewahren
- ✓ Tragen Sie keine unlicenzierte Kopfbedeckung unter Ihrem Helm.

Regelmäßig geplante Wartung und Pflege ihrer PSA macht den Unterschied.

Finden Sie unter [centurionsafety.eu](https://www.centurionsafety.eu) die neuesten Informationen



CENTURION[®]
WHEN CLARITY COUNTS